


Portable Vertical Compressor

Compresseur Vertical Portatif

Compresor Vertical Portátil

Replacement Parts List
 Liste de Pièces de Rechange
 Lista de Repuestos

VT631538



Serial No.
Numéro de Série
Número de Série _____

Model Number
No. Modèle
Modelo No. _____

Date of Purchase
La date d'achat
La fecha de compra _____

For replacement parts or technical assistance, call 1-800-543-6400

Please provide the following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:

Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 USA

Ref No.	Description	Part Number	Qty.	Ref No.	Description	Part Number	Qty.
1	Tank	AR059400CG	1	31	Flywheel	PU015900AJ	1
2	Drain valve	D-1403	1	32	3/8 inch - 16 x 3/4 inch Setscrew	ST026200AV	1
3	Wheel	WA005400AV	2	33	3/16 inch Key	KE000900AV	1
4	Axle bolt	ST084700AV	2	34	Pulley	PU015200AV	1
5	Handle screw	ST073273AV	2	35	1/4 inch - 20 x 1/2 inch Square head	ST012200AV	1
6	Handle	HL029400AV	1	36	Key	KE000903AV	1
7	Regulator	RE206202AV	1	37	Electric motor	MC015502SJ	1
8	1/4 inch Nipple	HF002401AV	1	38	Nut	ST033500AV	2
9	ASME Safety valve	V-215105AV	1	39	Washer	ST070930AV	2
10	Power cord	EC012601AV	1	40	Compression connector assembly	ST018300AV	1
11	Strain relief	CW209500AV	1	41	Pump	VT470200KB	1
12	Strain relief screw	ST209800AV	1	42	Tapping screw	ST073275AV	4
13	Pressure switch	CW209000AV	1	43	△ Warning label	DK711200AV	1
14	Unloader	CW210001AV	1	44	Filter	WL026100AV	1
15	Reducer	ST071407AV	1	45	△ Inspection port reducer	PG150006AV	1
16	Gauge	GA016300AV	2	46	△ Inspection port o-ring	ST070191AV	2
17	Exhaust tube	VT046800AP	1	47	△ Inspection port reducer 1 1/2 inch	PG150008AV	1
18	Compression nut	ST033001AV	1	48	1/4 inch Nipple	ST070307AV	1
19	Ferrule	ST085200AV	1	49	5/16 inch x 18 Spinlock nut	ST146001AV	6
20	Check valve	CV221502AJ	1	50	5/16 inch Washer	ST011200AV	4
21	Push-in fitting	ST081301AV	1	51	1/2 inch - 14 x 1/4 inch Reducer	ST071428AV	1
22	Unloader tube	ST117802AV	1	△	Not Shown		
23	Plascrew	ST058502AV	1				
24	#10 - 24 x 5/8 inch Self-tapping screw	ST073277AV	3				
25	Self tapping screw	ST073269AV	1				
26	Motor cord	EC012800AV	1				
27	Rubber foot	ST162601AV	2				
28	Belt guard (front)	BG222200AV	1				
29	Belt guard (back)	BG222300AV	1				
30	Belt	BT013000AV	1				

Pour pièces de rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro du modèle
- Numéro du série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste

Adresser toute correspondance à:

Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 USA

N° de Ref.	Description	Numéro de Pièce	Qté	N° de Ref.	Description	Numéro de Pièce	Qté
1	R'servoir	AR059400CG	1	31	Volant	PU015900AJ	1
2	Robinet de vidange	D-1403	1	32	Vis de pression 3/8 po - 16 x 3/4 po	ST026200AV	1
3	Roue	WA005400AV	2	33	Clavette 3/16 po	KE000900AV	1
4	Boulon d'arbre de roue	ST084700AV	2	34	Poulie	PU015200AV	1
5	Vis de poignée	ST073273AV	2	35	Vis de pression à tête carrée	ST012200AV	1
6	Poignée	HL029400AV	1	36	Clavette	KE000903AV	1
7	Régulateur	RE206202AV	1	37	Moteur électrique	MC015502SJ	1
8	Raccord 1/4 po	HF002401AV	1	38	Écrou d'arbre de roue	ST033500AV	2
9	Soupape de sûreté ASME	V-215105AV	1	39	Rondelle	ST070930AV	2
10	Cordon d'alimentation	EC012601AV	1	40	Assemblage de compression	ST018300AV	1
11	Soulagement de fatigue	CW209500AV	1	41	Pompe	VT470200KB	1
12	Vis de soulagement de fatigue	ST209800AV	1	42	Vis-taraud	ST073275AV	4
13	Manostat	CW209000AV	1	43	△ Décalcomanie d'avertissement	DK711200AV	1
14	Déchargement	CW210001AV	1	44	Filtre	WL026100AV	1
15	Raccord de réduction	ST071407AV	1	45	△ Raccord de réduction de porte de inspection	PG150006AV	1
16	Jauge	GA016300AV	2	46	△ Joint torique d'orifice d'inspection	ST070191AV	2
17	Tuyau d'échappement	VT046800AP	1	47	△ Raccord réducteur de port d'inspection 1 1/2 po	PG150008AV	1
18	Écrou de compression	ST033001AV	1	48	Raccord 1/4 po	ST070307AV	1
19	Virole	ST085200AV	1	49	Écrou de verrouillage 5/16 po x 18	ST146001AV	6
20	Clapet	CV221502AJ	1	50	Rondelle 5/16 po	ST011200AV	4
21	Raccord enfichable	ST081301AV	1	51	Raccord de réduction 1/2 po - 14 x 1/4 po	ST071428AV	1
22	Tuyau de déchargement	ST117802AV	1	△	Pas indiquée		
23	Vis	ST058502AV	1				
24	Vis autoforeuse #10 - 24 x 5/8 po	ST073277AV	3				
25	Vis autoforeuse	ST073269AV	1				
26	Cordon du moteur	EC012800AV	1				
27	Pied en caoutchouc	ST162601AV	2				
28	Carter de courroie (avant)	BG222200AV	1				
29	Carter de courroie (arrière)	BG222300AV	1				
30	Courroie	BT013000AV	1				

Para ordenar repuestos o asistencia técnica, sírvese llamar al distribuidor más cercano a su domicilio 1-800-543-6400

Sírvese darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:

Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 USA

No. de Ref.	Descripción	Partes de Reparación	Ctd.	No. de Ref.	Descripción	Partes de Reparación	Ctd.
1	Réservoir	AR059400CG	1	31	Volante	PU015900AJ	1
2	Llave de salida	D-1403	1	32	Tornillo de 9,5 mm (3/8 in.) - 16 x 19,1 mm (3/4 in.)	ST026200AV	1
3	Rueda	WA005400AV	2	33	Chaveta de 4,8 mm (3/16 in.)	KE000900AV	1
4	Perno del eje	ST084700AV	2	34	Polea	PU015200AV	1
5	Tornillo del mango	ST073273AV	2	35	Tornillo de cabeza cuadrada de 6,4 mm (1/4 in.) - 20 x 12,7 mm (1/2 in.)	ST012200AV	1
6	Mango	HL029400AV	1	36	Chaveta	KE000903AV	1
7	Regulador	RE206202AV	1	37	Motor eléctrico	MC015502SJ	1
8	Niple de 6,4 mm (1/4 in.)	HF002401AV	1	38	Ruerca del eje	ST033500AV	2
9	Válvula de seguridad ASME	V-215105AV	1	39	Arandela	ST070930AV	2
10	Cordón eléctrico	EC012601AV	1	40	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	1
11	Relievo de tensión	CW209500AV	1	41	Cabezal	VT470200KB	1
12	Tornillo del relievio de tensión	ST209800AV	1	42	Tornillo autorroscante	ST073275AV	4
13	Presostato	CW209000AV	1	43	△ Etiquetas de orificio	DK711200AV	1
14	Desfogue	CW210001AV	1	44	Filtro	WL026100AV	1
15	Reductor	ST071407AV	1	45	△ Reductor de orificio de inspección	PG150006AV	1
16	Manómetro	GA016300AV	2	46	△ Anillo en o para el orificio de inspección	ST070191AV	2
17	Tubo de salida	VT046800AP	1	47	△ Reductor del puerto de inspección 3,81 cm (1 1/2 in.)	PG150008AV	1
18	Tuerca de compresión	ST033001AV	1	48	Niple de 6,4 mm (1/4 in.)	ST070307AV	1
19	Tapa de compresión	ST085200AV	1	49	Tuerca Spinlock 7,9 mm (5/16 in.) x 18	ST146001AV	6
20	Válvula de chequeo	CV221502AJ	1	50	Arandela 7,9 mm (5/16 in.)	ST011200AV	4
21	Ajuste de empuje	ST081301AV	1	51	Reductor 12,7 mm (1/2 in.) - 14 x 6,4 mm (1/4 in.)	ST071428AV	1
22	Tubo de desfogue	ST117802AV	1	△	No se muestra		
23	Tornillo	ST058502AV	1				
24	Tornillo autorroscante #10 - 24 x 15,9 mm (5/8 in.)	ST073277AV	3				
25	Tornillo autorroscante	ST073269AV	1				
26	Cordón	EC012800AV	1				
27	Pata de goma	ST162601AV	2				
28	Tapa protectora de bandas (frontal)	BG222200AV	1				
29	Tapa protectora de bandas (posterior)	BG222300AV	1				
30	Banda	BT013000AV	1				

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>