

UniFlame®

CHARCOAL GRILL

Owner's Manual

Model No. PC2694-2S



WARNING

FOR YOUR SAFETY:

For Outdoor Use Only
(outside any enclosure)

Solamente Para Uso En Exteriores
(fuera de cual quier recinto)



WARNING

FOR YOUR SAFETY:

- **Do not use gasoline, kerosene, or alcohol for lighting charcoal briquettes.**
- **Always open charcoal grill lid carefully and slowly as heat and steam trapped within grill can severely burn you.**
- **Always place the charcoal grill on a hard, level surface far away from combustibles and children.**
- **This is not a tabletop grill! Therefore, do not place this grill on any type of tabletop surface**
- **Do not attempt to move the grill once the charcoal briquettes have been lit.**
- **Do not leave a lit grill unattended, especially around children and pets.**
- **Do not touch metal parts of grill until it has completely cooled to avoid burns. Unless you are wearing protective gear (Potholders, gloves, BBQ mittens, hot pads & etc.).**
- **Do not remove the ashes until all briquettes are completely and fully extinguished.**
- **Do not place charcoal briquettes directly into bottom of grill. Place the charcoal only in the charcoal pan.**
- **Do not place a hot lid onto grass or deck, hang the lid on side of grill.**
- **Keep all electrical cords away from a hot grill**
- **Do not use grill in high winds.**
- **Do not use the grill unless it is completely assembled and all parts are securely fastened and tightened.**

DANGER

DO NOT use charcoal briquettes for indoor cooking or heating. TOXIC carbon monoxide fumes can accumulate and cause asphyxiation. Live hot briquettes can create a fire hazard. NOT to be used in or on boats or recreational vehicles.



ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD:

- **No utilice gasolina, queroseno o alcohol para encender las briquetas de carbón vegetal.**
- **Abra siempre la tapa de la parrilla de carbón vegetal con cuidado y lentamente, ya que el calor y el vapor atrapados dentro de la parrilla podrían producirle quemaduras graves.**
- **Coloque siempre la parrilla de carbón vegetal sobre una superficie firme y nivelada, alejada de productos combustibles y de los niños.**
- **¡No es una parrilla de sobremesa! Por lo tanto, no coloque esta parrilla sobre ningún tipo de superficie de sobremesa**
- **No intente mover la parrilla una vez haya encendido las briquetas de carbón vegetal.**
- **No deje una parrilla encendida sin vigilancia, especialmente si hay niños o mascotas presentes.**
- **No toque las piezas metálicas de la parrilla hasta que ésta se haya enfriado por completo para evitar quemaduras. A menos que utilice prendas protectoras (Agarradores, guantes, mitones para barbacoas, manoplas, etc.).**
- **No quite las cenizas hasta que todas las briquetas de carbón vegetal se hayan apagado por completo.**
- **No coloque las briquetas de carbón vegetal directamente en la parte inferior de la parrilla. Coloque el carbón vegetal únicamente en la bandeja destinada a este uso.**
- **No coloque una tapa caliente sobre el césped o en el suelo, cuelgue la tapa en el lateral de la parrilla.**
- **Mantenga cualquier cable eléctrico lejos de una parrilla caliente**
- **No utilice la parrilla si hace mucho viento.**
- **No utilice la parrilla a menos que esté completamente montada y que todas las piezas estén bien fijadas y apretadas.**

PELIGRO

NO utilice briquetas de carbón vegetal para cocinar o calentar en interiores. Los gases TÓXICOS de monóxido de carbono pueden acumularse y provocar la asfixia. Las briquetas de carbón vegetal calientes y encendidas pueden provocar un incendio. NO utilizar en embarcaciones o vehículos de recreo.

Table of contents

| | |
|--------------------------------------|----|
| Important Safeguards | 1 |
| Detailed Parts List & Hardware | 5 |
| Assembly Instructions | |
| Step 1 | 7 |
| Step 2 | 8 |
| Step 3 | 8 |
| Step 4 | 9 |
| Step 5 | 9 |
| Step 6 | 10 |
| Step 7 | 10 |
| Step 8 | 11 |
| Step 9 | 11 |
| Operating Your Grill | 12 |
| Cleaning and Care | 14 |
| Warranty | 16 |
| Recipies | 18 |

Save these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to save for future reference.

**Si necesita ayuda llame al 1-800-762-1142
No devuelva el artículo al lugar de compra.**























Indice

| | |
|---|----|
| Advertencias y Precauciones | 1 |
| Lista Detallada de Piezas y Elementos de Ferrería. | 5 |
| Instrucciones de Montaje | |
| Paso 1 | 7 |
| Paso 2 | 8 |
| Paso 3 | 8 |
| Paso 4 | 9 |
| Paso 5 | 9 |
| Paso 6 | 10 |
| Paso 7 | 10 |
| Paso 8 | 11 |
| Paso 9 | 11 |
| Funcionamiento de su Parrilla | 12 |
| Limpieza y Cuidado | 14 |
| Garantía | 16 |
| Recetas Premiadas para Barbacoa | 18 |





Conserve estas instrucciones para futuras consultas.
Si está montando esta unidad para otra persona,
entregue este manual para futuras consultas.

Detailed Parts List / Lista Detallada de Piezas


















| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>1. Lid 1 pc Reorder number 55-13-181 1. Tapa (1) Número de pedido 55-13-181</p> | <p>2. Bottom Bowl 1 pc Reorder number 55-13-182 2. Cubeta inferior. (1) Número de pedido 55-13-182</p> | <p>3. Cooking Grid 1 pc Reorder number 55-13-183 3. Rejilla de cocinar. (1) Número de pedido 55-13-183</p> | <p>4. Charcoal Gird 1 pc Reorder number 55-13-184 4. Rejilla para carbonilla . . (1) Número de pedido 55-13-184</p> |
|  |  |  |  |
| <p>5. Lid Air Vent 2 sets Reorder number 55-13-185 5. Entrada de aire de la tapa . . 2 juegos Número de pedido 55-13-185</p> | <p>6. Warming Rack 1 pc Reorder number 55-13-186 6. Estante de calentamiento (1) Número de pedido 55-13-186</p> | <p>7. Adjustable Knob 1 set Reorder number 55-13-187 7. Botón ajustable 1 juego Número de pedido 55-13-187</p> | <p>8. Cooking Grid Support Rod 1 set Reorder number 55-13-188 8. Estante de soporte para la rejilla de cocina 1 juego Número de pedido 55-13-188</p> |
|  |  |  |  |
| <p>9. Upper Legs 4 pcs Reorder number 55-13-189 9. Patas superiores (4) Número de pedido 55-13-189</p> | <p>10. Lower Legs 2 pcs Reorder number 55-13-190 10. Patas inferiores (2) Número de pedido 55-13-190</p> | <p>11. Lower Wheel Legs. 2 pcs Reorder number 55-13-191 11. Patas de ruedas inf. . . (2) Número de pedido 55-13-191</p> | <p>12. Ash Receiver 1 set Reorder number 55-13-192 12. Receptor de cenizas 1 juego Número de pedido 55-13-192</p> |
|  |  |  |  |
| <p>13. Bottom Side 1 pc Reorder number 55-13-193 13. Lado inferior (1) Número de pedido 55-13-193</p> | <p>14. Bottom Shelf 1 pc Reorder number 55-13-194 14. Estante inferior (1) Número de pedido 55-13-194</p> | <p>15. Wheel Axle 1 pcs Reorder number 55-13-195 15. Eje de las ruedas (1) Número de pedido 55-13-195</p> | <p>16. Bottom Support Rack 1 pc Reorder number 55-13-196 16. Estante de soporte inf. . . (1) Número de pedido 55-13-196</p> |
|  |  |  |  |
| <p>17. Side Shelf Insert 2 pc Reorder number 55-13-197 17. Suplemento para estante lateral. (2) Número de pedido 55-13-197</p> | <p>18. Clips 26 pc Reorder number 55-13-198 18. Grapas (26) Número de pedido 55-13-198</p> | <p>19. Wheels 2 pcs Reorder number 55-13-199 19. Ruedas (2) Número de pedido 55-13-199</p> | <p>20. Side Shelves 2 pcs Reorder number 55-13-200 20. Estantes laterales (2) Número de pedido 55-13-200</p> |
|  |  |  |  |

**Contact 1-800-762-1142 for assistance.
Do not return to place of purchase.
Si necesita ayuda llame al 1-800-762-1142
No devuelva el artículo al lugar de compra.**

UniFlame®

| | | | |
|---|---|---|--|
| 21. Lid Handle 1 set Reorder number 55-13-201 21. Manija de la tapa . . 1 juego Número de pedido 55-13-201 | 22. Ash Receiver Handle 1 set Reorder number 55-13-202 22. Manija del receptor de cenizas 1 juego Número de pedido 55-13-202 | 23. Lid Hinges 2 pcs Reorder number 55-13-203 23. Bisagras de la tapa . . . (2) Número de pedido 55-13-203 | 24. Bottom Hinges . . . 2 pcs Reorder number 55-13-204 24. Bisagras inferiores . . . (2) Número de pedido 55-13-204 |
|  |  |  |  |

Hardware / Elementos de Ferretería

| | | | |
|--|---|---|--|
| A  | Large Bolts 4 pcs. Reorder number 55-13-205 Tornillos grandes (4) No. de pedido 55-13-205 | B  | Air Damper Bolts 2 pcs. Reorder number 55-13-206 Tornillo del regulador de aire (2) No. de pedido 55-13-206 |
| C  | Bolts 3 pcs. Reorder number 55-13-207 Tornillos (3) No. de pedido 55-13-207 | D  | Hinge Bolts 8 pcs. Reorder number 55-13-208 Tornillos de bisagra (8) No. de pedido 55-13-208 |
| E  | Regular Wing Nuts 15 pcs. Reorder number 55-13-209 Tuercas de aletas normales (15) No. de pedido 55-13-209 | F  | Large Nuts 2 pcs. Reorder number 55-13-210 Tuercas grandes (2) No. de pedido 55-13-210 |
| G  | Small Wing Nuts 2 pcs. Reorder number 55-13-211 Tuercas de aletas pequeñas (2) No. de pedido 55-13-211 | H  | Rubber Spacers 2 pcs. Reorder number 55-13-217 Espaciadores de goma (2) No. de pedido 55-13-217 |
| I  | Regular Washers 15 pcs. Reorder number 55-13-213 Arandelas normales (15) No. de pedido 55-13-213 | J  | Large Lock Washers 12 pcs. Reorder number 55-13-214 Arandelas de bloqueo grandes (12) No. de pedido 55-13-214 |
| K  | Small Lock Washers 2 pcs. Reorder number 55-13-215 Arandelas de bloqueo pequeñas (2) No. de pedido 55-13-215 | L  | Heat Resistant Washers 4 pcs. Reorder number 55-13-216 Arandelas resistentes al calor (4) No. de pedido 55-13-216 |
| M  | Pins 2 pcs. Reorder number 55-13-218 Pasadores (2) No. de pedido 55-13-218 | N  | Cotter Pins 2 pcs. Reorder number 55-13-219 Pasadores de aletas (2) No. de pedido 55-13-219 |
| O  | Screwdriver 1 pcs. Reorder number 55-13-220 Destornillador (1) No. 55-13-220 | P  | Wrench 2 pcs. Reorder number 55-13-221 Llave (2) No. de pedido 55-13-221 |
| Q  | Hinge Washers 4 pcs. Reorder number 55-13-222 Arandelas de la bisagras (4) No. 55-13-222 | | |

Assembly Instructions


For Best Results

Remove all contents from packaging, and make sure all parts are present before attempting to assemble! Tighten all bolt connections by hand first, then when the grill is fully assembled, go back and tighten.

Instrucciones de Montaje

Para Obtener los Mejores Resultados

¡Saque todos los componentes del embalaje y asegúrese de que todas las piezas están presentes antes de iniciar el montaje! Apriete primero todas las conexiones de tornillos a mano, a continuación, cuando la parrilla esté completamente montada, acabe de apretar las conexiones.



Step 1

Attach two air vents (5) to top lid (1) using air damper bolts (B), small wing nuts (G), and small lock washers (K). Next attach lid handle (21) to top lid using large bolts (A), heat resistant washers (L), regular washers (I), large lock washers (J), and regular wing nuts (E). Then attach lid hinges (23) to top lid using hinge bolts (D), hinge washers (Q), regular washers (I), large lock washers (J), and wing nuts (E). See diagram for details.

Paso 1

Acople dos entradas de aire (5) a la tapa superior (1), utilizando tornillos para reguladores de aire (B), tuercas de aletas pequeñas (G) y arandelas de aletas pequeñas (K). A continuación, acople el asa de la tapa (21) a la tapa superior, utilizando tornillos grandes (A), arandelas resistentes al calor (L), arandelas normales (I), arandelas de seguridad grandes (J) y tuercas de aletas normales (E). A continuación, acople las bisagras de la tapa (23) a la tapa superior, utilizando tornillos de bisagras (D), arandelas de la bisagras (Q), arandelas normales (I), arandelas de seguridad grandes (J) y tuercas de aletas (E). Véase el diagrama para obtener más detalles.

Contact 1-800-762-1142 for assistance.
Do not return to place of purchase.
Si necesita ayuda llame al 1-800-762-1142
No devuelva el artículo al lugar de compra.

UniFlame®


Step 2

Attach two clips (18), to each of two lower legs (10), and two clips to each of lower wheel legs (11) at arrow marked on legs. Assure that arrows on clips point upwards (away from holes on lower wheel legs, and away from adjustable feet on lower legs) when clips are installed. Next attach two lower wheel legs together using wheel axle (15) and install wheels (19) as shown in diagram, using rubber spacers (H) between wheels and legs. Pop decals off wheels and secure with large wheel nuts (F). Slide bottom shelf (14) onto all four lower wheels. Rack will rest on previously installed clips. Last, attach upper legs (9) to lower legs by threading them clockwise.

Paso 2

Acople dos grapas (18) a cada una de las patas inferiores (10) y dos grapas a cada una de las patas de ruedas inferiores (11) en las flechas marcadas en las patas. Asegúrese de que las grapas apuntan hacia arriba (lejos de los orificios de las patas de ruedas inferiores y de los pies ajustables de las patas inferiores) una vez montadas.

A continuación, acople las dos patas de ruedas inferiores juntas utilizando el eje de las ruedas (15) y monte las ruedas (19) tal y como se muestra en el diagrama, utilizando espaciadores de goma (H) entre las ruedas y las patas. Despegue los adhesivos de las ruedas y fíjelas con tuercas para ruedas grandes (F). Deslice el estante inferior (14) sobre las cuatro ruedas inferiores. El estante descansará sobre las grapas montadas con anterioridad. Por último, acople las patas superiores (9) a las patas inferiores enroscándolas en el sentido de las agujas del reloj.




Step 3


Install one set of clips (18) on each of the four upper legs (9) at LOWER of two arrow marks. Assure that arrows on clips point upwards when clips are installed. Slide side shelves (20) onto legs as shown. Shelves will rest on previously installed clips. Install shelf inserts (17) into shelves.

Paso 3

Monte un conjunto de grapas (18) en cada una de las cuatro patas superiores (9) en la posición MAS BAJA baja de las dos marcas de las flechas. Asegúrese de que las flechas de las grapas apuntan hacia arriba una vez instaladas. Deslice los estantes laterales (20) sobre las patas tal y como se muestra. Los estantes descansarán sobre las grapas montadas con anterioridad. Monte los suplementos de los estantes (17) en los estantes.



Step 4




Install one set of clips (18) on each of the four upper legs (9) at remaining set of arrow marks. Assure that arrows on clips point upwards when clips are installed. Slide bottom support rack (16) onto legs. Rack will rest on previously installed clips. Assure that notched front of rack faces you, when you look at grill assembly with wheels on right hand side. See diagram.

Paso 4

Monte un conjunto de grapas (18) en cada una de las cuatro patas superiores (9) en el conjunto restante de marcas en forma de flecha. Asegúrese de que las flechas de las grapas apuntan hacia arriba una vez instaladas. Deslice el estante de soporte inferior (16) sobre las patas. El estante descansará sobre las grapas montadas con anterioridad. Asírese que la parte delantera ranurada del estante mira hacia usted, si mira hacia el conjunto de la parrilla con las ruedas en el lado derecho. Véase el diagrama.

Step 5



Attach bottom slide (13) to bottom bowl (2), using bolts (C), regular washers (I), and regular wing nuts (E). Next attach bottom hinges (24), using hinge bolts (D), hinge washers (Q) regular washers (I), regular lock washers (J), and wing nuts (E). Then set assembled bottom bowl into assembled grill cart. See diagram.

Paso 5


Acople la rampa inferior (13) a la cubeta inferior (2), utilizando tornillos (C), arandelas normales (I) y tuercas de aletas normales (E). A continuación, acople las bisagras inferiores (24), utilizando tornillos para bisagras (D), arandelas de la bisagras (Q), arandelas normales, (I), arandelas de seguridad normales (J) y tuercas de aletas (E). A continuación, coloque la cubeta inferior en el carrito de la parrilla montada. Véase el diagrama.

**Contact 1-800-762-1142 for assistance.
Do not return to place of purchase.
Si necesita ayuda llame al 1-800-762-1142
No devuelva el artículo al lugar de compra.**

UniFlame®


Step 6

Feed first cooking grid support rod (8) through hole in front of bottom bowl, next to knob (step A). Then angle rod downward to allow bend in rod to fit through hole (step B). Feed long shaft of rod through hole, so entire straight length of rod is inside bottom bowl (step C). Insert end of rod into back of bowl and front end of rod (still protruding from front of bottom bowl) into arm of adjustable knob mechanism (step D). Repeat with second support rod.



Paso 6

Pase la primera varilla de soporte (8) de la rejilla de cocinar a través del orificio de la parte delantera de la cubeta de la parte inferior, junto al botón (paso A). A continuación, tuerza hacia abajo la varilla para permitir que la varilla se doble y pase por el orificio (paso B). Pase el eje largo de la varilla a través del orificio, de modo que toda la varilla quede en el interior de la cubeta inferior (paso C). Inserte el extremo de la varilla en la parte posterior de la cubeta y el extremo delantero de la varilla (que aún sobresale de la parte delantera de la cubeta inferior) en el brazo del mecanismo de botón ajustable (paso D). Repita el proceso con la segunda varilla de soporte.







Step 7

Attach ash receiver handle (22) to ash receiver (12) using large bolts (A), heat resistant washers (L), regular washers (I), large lock washers (J), and regular wing nuts (E). Slide assembled ash receiver into bottom slide underneath bottom bowl. Set charcoal grid (4), and cooking grid (3) inside bottom bowl. Each will rest on a lip inside bowl. Set top lid (1) on bottom bowl, and fit upper hinges into lower hinges. See diagram.

Paso 7

Acople la manija del receptor de cenizas (22) en el receptor de cenizas (12), utilizando tornillos grandes (A), arandelas resistentes al calor (L), arandelas normales (I), arandelas de seguridad grandes (J) y tuercas de aletas normales (E). Deslice el receptor de cenizas montado en la rampa inferior, bajo la cubeta inferior. Coloque la rejilla para la carbonilla (4) y la rejilla de cocinar (3) en el interior de la cubeta inferior. Cada una de las rejillas descansará sobre un reborde interior de la cubeta. Coloque la tapa superior (1) sobre la cubeta inferior y acople las bisagras superiores en las inferiores. Véase el diagrama.







Step 8

Secure upper and lower hinges (23 and 24) using pins (N) and cotter pins (M), as shown in diagram.

Paso 8

Fije las bisagras superiores e inferiores (23 y 24), utilizando pasadores (N) y pasadores de aletas (M), tal y como se muestra en el diagrama.




Step 9

Attach warming rack (6) to assembled grill by inserting extended wire ends into holes in grill. See diagram.

Paso 9

Acople el estante de calentamiento (6) en la parrilla montada, insertando los extremos de las extensiones de cable en los orificios de la parrilla. Véase el diagrama.

Final



**Contact 1-800-762-1142 for assistance.
Do not return to place of purchase.**

UniFlame®

Operating your grill

Lighting your grill

1. Make sure lid and vents all are open.
2. Remove the cooking grid. Pile 2-3 pounds of charcoal in the center of the charcoal grid, and shape into a pyramid. (See figure 1.)
3. If you are using regular charcoal and intend to use lighter fluid, apply fluid according to the instructions on the container. Allow lighter fluid to soak in for approximately 1 minute before carefully lighting. If you are using an electric fire starter, do not add any lighter fluid, and light charcoal according to the instructions from the manufacturer of the fire starter. If you are using instant-light charcoal, do not use any extra lighting methods, carefully light charcoal.
4. Allow charcoal to burn for approximately 15-20 minutes, or until all coals are lightly coated in gray ash.



Figure 1:
Pile 2-3 pounds of charcoal in the center of the charcoal grid to light.

Cooking styles

1. Direct grilling: When the coals have ashed over, using a long-handled cooking utensil and wearing protective cooking mitts, spread the coals evenly over the charcoal grid. Place the cooking grid back onto the grill and arrange food on cooking grid. You can cook food with lid open or closed. (See figure 2.)
2. Indirect grilling: When the coals have ashed over, using a long-handled cooking utensil and wearing protective cooking mitts, arrange charcoal in a donut shape, leaving an open space in the center. In the center opening, put a small drip pan (not included) to catch drippings. Place food on the cooking grid directly above the drip pan. Cook with lid open or closed. (See figure 3.)
3. Smoking: soak any fragrant wood chips in water over night so they will not burn when you put them on the charcoal. After spreading the coals per the direct cooking method, above, place wood chips on charcoal. Cook with lid closed and cooking grid, if adjustable, set to it's highest (away from coals) setting.



Figure 2:
To cook directly, spread the coals evenly over the charcoal grid after they ash over.

General Helpful Hints for Successful Charcoal Cooking

1. Store your charcoal in a dry place. If storing outside, seal charcoal in a waterproof container.
2. When removing lid during cooking, if your lid is not hinged, lift to one side instead of straight up. As lifting straight up will create a vacuum within the grill sucking up the ash into the food.

When cleaning your grill DO NOT use abrasive cleaners, for it will damage the parts of this product. Clean all grids and pans with mild detergent. Rinse clean with water. Remove all ash and dispose properly.



Figure 3:
To cook indirectly, put a small drip pan in the center of the grill, surrounded by charcoal, and place meat directly above the drip pan.

Funcionamiento de su Parrilla

Encendido de su Parrilla



Figura 1:
Apile 0,9 a 1,3 kg. de carbón vegetal en el centro de la rejilla para carbón para encenderlo.

1. Asegúrese que la tapa y las aberturas de ventilación están abiertas.
2. Desmonte la rejilla de cocinar. Apile 0,9 a 1,3 kg. de carbón vegetal en el centro de la rejilla para carbón y colóquelo en forma de pirámide. (Véase la figura 1)
3. Si utiliza carbón vegetal normal y quiere usar líquido encendedor, aplique el líquido según las instrucciones que aparezcan en su envase. Deje que el líquido encendedor empape el carbón durante aproximadamente 1 min. antes de encender con cuidado. Si utiliza un encendedor eléctrico, no añada líquido encendedor y encienda el carbón vegetal según las instrucciones del fabricante del encendedor eléctrico. Si utiliza carbón vegetal de encendido rápido, no utilice ningún método extra de encendido y encienda el carbón con cuidado.
4. Deje que el carbón vegetal arda durante aproximadamente 15-20 minutos, o hasta que los trozos de carbón estén ligeramente cubiertos por una capa de ceniza gris.

Estilos de Cocina



Figura 2:
Para cocinar directamente, esparza los fragmentos de carbón de forma uniforme sobre la rejilla para carbón una vez estén recubiertos de ceniza.

1. Parrilla directa: Una vez los fragmentos de carbón están cubiertos por ceniza, utilizando un utensilio de cocina de mango largo y manoplas protectoras de cocina, esparza los fragmentos de carbón sobre la rejilla para carbón. Coloque de nuevo la rejilla de cocinar sobre la parrilla y disponga la comida sobre ella. Puede cocinar la comida con la tapa abierta o cerrada. (Véase la figura 2)

2. Parrilla indirecta: Una vez los que los fragmentos de carbón están recubiertos por ceniza, utilizando un utensilio de cocina de mango largo y manoplas protectoras de cocina, disponga el carbón vegetal en forma de anillo, dejando un espacio libre en el centro. En ese espacio central, coloque un recipiente para gotas (no incluido) para recoger las gotas de líquido que caigan.

Coloque la comida en la rejilla de cocinar directamente sobre el recipiente para gotas. Cocine con la tapa abierta o cerrada (Véase la figura 3).

3. Ahumado: empape en agua astillas de madera aromática durante toda la noche, de manera que no ardan cuando las coloque sobre el carbón vegetal encendido. Tras esparcir los fragmentos de carbón tal y como se señalaba en el método de cocina directa, coloque las astillas de madera sobre el carbón vegetal encendido.

Cocine con la tapa cerrada y con la rejilla de cocinar, en el caso de que sea ajustable, en la posición más alta (alejada del carbón).



Figura 3:
Para cocinar de forma indirecta, coloque un pequeño recipiente para gotas en el centro de la parrilla, rodeado por carbón vegetal, y coloque la carne directamente sobre el recipiente para gotas.

Consejos Útiles Generales a la Hora de Cocinar con Carbón Vegetal

1. Almacene el carbón vegetal en un lugar seco. Si lo almacena en el exterior, conserve el carbón en un contenedor estanco.
2. Cuando quite la tapa durante el proceso de cocinado, si su tapa no tiene bisagras, elévela de un único lado, en lugar de toda de golpe. Al levantarla de golpe se creará un vacío dentro de la parrilla, haciendo que la comida quede envuelta en ceniza.

Cuando limpie su parrilla, NO utilice productos de limpieza abrasivos, ya que éstos dañarían las piezas del producto. Limpie todas las rejillas y bandejas con detergente suave. Enjuague con agua. Quite toda la ceniza y elimínela de forma adecuada.

**Contact 1-800-762-1142 for assistance.
Do not return to place of purchase.**

UniFlame®

Cleaning and care

Burning-off the grill after every use (approx. 15 minutes) will keep excessive food residue from building up.

Recommended cleaning materials

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Mild dishwashing liquid detergent | Hot water |
| Nylon cleaning pad | Wire brush |
| Paper clip | Putty knife/scrapper |
| Compressed air | |

DO NOT use cleaners that contain acid, mineral spirits or xylene.

Outside surfaces

The porcelain finish of the grill lid has a glass-like composition that should be handled with care not to chip. Use mild dishwashing detergent or baking soda and hot water solution. Non abrasive scouring powder can be used on stubborn stains, then rinse with water.

If the inside surface of the grill lid has the appearance of peeling paint, baked on grease buildup has turned to carbon and is flaking off. Clean thoroughly with strong solution of detergent and hot water. Rinse with water and allow to completely dry. NEVER USE OVEN CLEANER.

Interior of grill bottom

Remove residue using brush, scraper and/or cleaning pad, then wash with dishwashing detergent and hot water solution. Rinse with water and let thoroughly dry.

Plastic surfaces

Wash with a soft cloth and dishwashing detergent and hot water solution. Rinse with water. Do not use abrasive cleaners, degreasers or a concentrated grill cleaner on plastic parts.

Cooking Grid

Use mild dishwashing detergent and hot water solution. Non abrasive scouring powder can be used on stubborn stains, then rinse with water.

Heat Plate

The porcelain finish has a glass-like composition that should be handled with care not to chip. Clean residue with wire brush and wash with soapy water, then rinse with water.

Drip pan

Periodically empty the grease pane and clean with dishwashing detergent and hot water solution.

Limpieza y Cuidado

Si deja quemar la parrilla después de cada uso (aprox. unos 15 minutos), evitará que se acumulen restos de comida en la misma.

Productos de limpieza recomendados

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Lavaplatos líquido suave | Agua caliente |
| Manopla de limpieza de nylon | Un cepillo de alambre |
| Un clip de papel | Espátula/rascador |
| Aire comprimido | |

NO utilice productos de limpieza que contengan ácido, alcoholes minerales o xileno.

Superficies exteriores

El acabado en porcelana de la tapa de la parrilla tiene una composición similar al vidrio, que debe tratarse con cuidado para que no se astille. Utilice un producto lavaplatos o una solución de bicarbonato sódico y agua caliente. Puede utilizarse un limpiador en polvo no abrasivo para las manchas resistentes, a continuación, enjuague con agua.

Si la superficie interior de la tapa de la parrilla da la impresión de estar perdiendo la capa de pintura, la acumulación de grasa se ha convertido en carbón y se está desmenuzando. Limpie a conciencia con una solución fuerte de detergente y agua caliente. Enjuague con agua y deje que se seque por completo. NO UTILICE NUNCA PRODUCTOS LIMPIAHORNOS.

Interior de la parte inferior de la parrilla

Elimine cualquier residuo utilizando el cepillo, el rascador y/o la manopla de limpieza, a continuación, lave con una solución de producto lavaplatos y agua caliente. Enjuague con agua y deje secar por completo.

Superficies plásticas

Lave con un trapo suave y con una solución de producto lavaplatos y agua caliente.

Enjuague con agua. No utilice productos de limpieza abrasivos, desengrasantes o productos concentrados para la limpieza de parrillas sobre las piezas de plástico.

**Contact 1-800-762-1142 for assistance.
Do not return to place of purchase.**

UniFlame®

1 YEAR LIMITED WARRANTY

UniFlame Corporation warrants to the original retail purchaser of this grill that if it is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it then for a period of one (1) year from the date of purchase. All parts shall be free from defects in material and workmanship. UniFlame may require reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice.

This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which on examination, shall indicate, to UniFlame's satisfaction, they are defective. Before returning any parts, contact UniFlame's Customer Service Department. If UniFlame confirms the defect and approves the claim, UniFlame will elect to replace such parts without charge. If you are required to return defective parts, transportation charges must be prepaid. UniFlame will return parts to the purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service, or failure to perform normal and routine maintenance, as set out in this owners manual. There are no other express warrants except as set forth herein and any applicable implied warranties of merchantability and fitness are limited in duration to the period of coverage of this express written Limited Warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so this limitation may not apply to you.

UniFlame is not liable for any special, indirect or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation or exclusion may not apply to you.

UniFlame does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on UniFlame.

UniFlame Corporation
104 Cambridge Plaza Drive
Winston-Salem, North Carolina 27104,USA
(800) 762-1142
24 Hour Fax: (847) 731-6032
CustomerService@UniFlame.com

GARANTIA LIMITADA DE UN AÑO

UniFlame Corporation garantiza al comprador original, al detal, de esta unidad que si ésta se arma y opera de acuerdo con las instrucciones impresas que la acompañan y por un período de un año a partir de la fecha de compra. Todas las piezas estarán libres de defectos en material y mano de obra. UniFlame podrá requerir prueba razonable de la fecha de compra. Por lo tanto, usted debe conservar el recibo de venta o la factura.

Esta Garantía Limitada estará limitada a la reparación o reemplazo de las piezas que resulten defectuosas en condiciones de servicio y uso normal y las que un examen indique, a satisfacción de UniFlame, que están defectuosas. Antes de devolver cualquier pieza, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente de UniFlame. Si UniFlame confirma el defecto y aprueba el reclamo, UniFlame decidirá reemplazar tales partes sin costo alguno. Si se le pide que devuelva las partes defectuosas, los costos de transporte deberán ser prepagados. UniFlame devolverá las partes al cliente con costo de transporte o envío prepagados.

Esta Garantía Limitada no cubre fallas o dificultades de operación debidas a accidente, abuso, mal uso, alteración, empleo en usos inapropiados, instalación defectuosa o mantenimiento o servicio inapropiado o falla en la realización de mantenimiento normal y rutinario como se prescribe en este manual del usuario. No existen otras garantías expresas excepto las aquí descritas y cualquier garantía implícita de comerciabilidad y aptitud están limitadas en duración al período cubierto expresamente en esta garantía escrita. Ciertos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, de manera que esta limitación puede no ser aplicable a usted.

UniFlame no asume responsabilidad por daños especiales, indirectos o consecuenciales. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, de manera que esta limitación o exclusión puede no ser aplicable a usted.

UniFlame no autoriza a ninguna persona o compañía para asumir por UniFlame cualquier otra obligación a responsabilidad relacionada con la venta, instalación, uso, remoción, devolución o reemplazo de este equipo y cualquier representación de esta naturaleza no obliga a UniFlame.

UniFlame Corporation
104 Cambridge Plaza Drive
Winston-Salem, North Carolina 27104, EE.UU.
Teléfono (800)-762-1142
Fax las 24 horas: 847-741-8032
CustomerService@UniFlame.com

**Contact 1-800-762-1142 for assistance.
Do not return to place of purchase.**



Award-Winning Barbecue Recipes

Never-fail barbecue sauce

Ingredients:

| | |
|---------------|------------------------------|
| 1/4 cup | finely chopped onion |
| 2 tablespoons | butter or margarine |
| 1/4 cup | brown sugar, firmly packed |
| 1 tablespoon | Worcestershire Sauce |
| 1/4 teaspoon | hot pepper sauce |
| 1 | clove garlic, finely chopped |
| 1 cup | catsup |
| 1/4 cup | lemon juice |
| 1 teaspoon | prepared mustard |

Prepare:

Cook onion and garlic in margarine until tender. Add remaining ingredients and bring to a boil. Simmer uncovered 15 to 20 minutes. Refrigerate leftovers after using.

Mamma's Marinated Chicken

Ingredients:

| | |
|-----------------|---|
| 1/4 cup | Dijon mustard |
| 2 tablespoons | fresh lemon juice |
| 1 1/2 teaspoons | Worcestershire Sauce |
| 1/2 teaspoon | dried tarragon |
| 1/4 teaspoon | freshly ground black pepper |
| 4 | boneless skinless chicken breast halves |

Prepare:

Combine ingredients, mixing well. Marinade chicken for several hours. Grill uncovered, over medium heat, for 10 to 15 minutes or to taste.

Barbecued Honey Steak

Ingredients:

| | |
|---------------|--------------------------|
| 5 pounds | beef sirloin steak |
| 2 tablespoons | red pepper -- crushed |
| 1 teaspoon | black pepper |
| 2 | garlic cloves -- crushed |
| 1 large | onion |
| 1 cup | honey |

Prepare:

Combine all ingredients and marinate steak for 7-8 hours. Remove meat from marinade and grill over very high heat. Heat leftover marinade and pour over grilled steak to serve.

Recetas Premiadas para Barbacoa

Salsa barbacoa que nunca falla

Ingredientes:

- 1/4 de taza de cebolla cortada muy fina
- 2 cucharadas soperas de mantequilla o margarina
- 1/4 de taza de azúcar moreno apretado
- 1 cucharada soperas de Salsa Worcestershire
- 1/4 de cucharada de salsa de pimiento picante
- 1 diente de ajo cortado muy fino
- 1 taza de ketchup
- 1/4 de taza de jugo de limón
- 1 cucharada de mostaza preparada

Preparación:

Cocine la cebolla y el ajo en margarina hasta que queden tiernos. Añada el resto de ingredientes y deje que vuelva a romper el hervor. Hierva a fuego lento sin tapar durante 15 ó 20 minutos.

Después de su uso, guarde lo que sobre en la nevera.

Pollo adobado de la Mamma

Ingredientes:

- 1/4 de taza de mostaza de Dijon
- 2 cucharadas soperas de jugo de limón fresco
- Una cucharada y media de Salsa Worcestershire
- Media cucharada de estragón seco
- 1/4 de cucharada de pimienta negra fresca
- 4 mitades de pechuga de pollo deshuesada y sin piel

Preparación:

Mezcle bien los ingredientes. Adobe el pollo durante varias horas.

Cocine con la parrilla sin tapar, a medio fuego, durante 10 ó 15 minutos, o a su gusto.

Bistec con Miel a la Barbacoa

Ingredientes:

- 2 ½ kg. de bistec de solomillo de ternera
- 2 cucharadas soperas de pimentón molido
- 1 cucharadita de pimienta negra
- 2 dientes de ajo molido
- 1 cebolla grande
- 1 taza de miel

Preparación:

Mezcle bien todos los ingredientes y adobe el bistec durante 7-8 horas. Quite el adobo de la carne y cocine en la parrilla a temperatura muy alta. Caliente los restos de adobo y viértalo sobre el bistec antes de servirlo.

**Contact 1-800-762-1142 for assistance.
Do not return to place of purchase.**

UniFlame®

Hardcore Grilled Trout

Ingredients:

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| 1/4 cup | lemon or lime juice |
| 2 tablespoons | melted butter |
| 2 tablespoons | vegetable oil |
| 2 tablespoons | chopped parsley |
| 1 tablespoon | hot sauce |
| 1/2 teaspoon | ground ginger |
| 1/2 teaspoon | salt |
| 4 | brook trout -- about 1 pound each |

Prepare:

Combine lemon juice, margarine, oil, parsley, sesame seeds, hot sauce, ginger and salt. Mix well. Pierce skin of fish in several places. Roll fish in juice mixture to coat inside and out. Cover. Refrigerate 30 minutes to 1 hour, turning occasionally. Remove fish from marinade. Place fish on grill; brush fish with marinade while grilling. Cook over high heat for 5 minutes. Turn; brush with marinade, cook 5 minutes longer. Fish is done when it flakes easily with fork – Cook to taste.

Grilled Veggies

Ingredients:

| | |
|--------------|--|
| 3/4 cup | olive oil |
| 1/4 cup | red wine vinegar |
| 1 teaspoon | fresh rosemary |
| 1 teaspoon | fresh thyme leaves |
| 1 teaspoon | fresh basil; chopped |
| 1 teaspoon | fresh oregano; chopped |
| 1 tablespoon | minced garlic |
| 1/2 teaspoon | salt |
| 1/2 teaspoon | ground black pepper |
| 2 pound | sorted vegetables, chopped or whole, according to taste. |

Prepare

Combine all ingredients in a small bowl. Marinade vegetables with sauce, and cover and refrigerate for 2 hrs. Grill vegetables over medium heat until tender, brushing them with marinade while they cook. Cooking times will vary according to the vegetables chosen.

Trucha a la Parrilla

Ingredientes:

1/4 de taza de jugo de limón o de lima
2 cucharadas soperas de mantequilla derretida
2 cucharadas soperas de aceite vegetal
2 cucharadas soperas de perejil troceado
1 cucharada soperas de salsa picante
Media cucharada de jengibre del terreno
Media cucharada de sal
4 truchas de arroyo, de medio kilogramo cada una

Preparación:

Mezcle el jugo de limón, la margarina, el aceite, el perejil, las semillas de sésamo, la salsa picante, el jengibre y la sal. Mezcle bien. Corte la piel del pescado en varios sitios. Ruede el pescado en la mezcla con jugo para cubrir la parte interior y exterior. Cúbralo. Méntalo en la nevera de 30 minutos a 1 hora, girando de vez en cuando. Quite el adobo del pescado. Coloque el pescado sobre la parrilla, vierta el adobo sobre el pescado mientras lo cocina. Cocine a temperatura alta durante 5 minutos. Gírelo, vierta más adobo, cocine durante 5 minutos más. El pescado está acabado cuando puede retirarse la piel fácilmente con el tenedor. Cocina hasta que quede a su gusto.

Verduras a la Parrilla

Ingredientes:

3/4 de taza de aceite de oliva
1/4 de taza de vinagre de vino rojo
1 cucharada de romero fresco
1 cucharada de hojas de tomillo fresco
1 cucharada de albahaca fresca cortada
1 cucharada de orégano fresco cortado
1 cucharada soperas de ajo molido
Media cucharada de sal
1/2 de cucharada de pimienta negra molida
1 kg. de verduras variadas, cortadas o enteras, según gustos.

Preparación:

Mezcle todos los ingredientes en un cuenco pequeño. Adobe las verduras con salsa, cúbralas y méntalas en la nevera durante 2 horas. Cocine las verduras en la parrilla a fuego medio hasta que queden tiernas, vierta el adobo sobre ellas mientras las cocina. El tiempo de cocinado variará según las verduras escogidas.



UniFlame Corporation
A wholly owned subsidiary of Blue Rhino Corporation (NASDAQ-RINO)
104 Cambridge Plaza Drive, Winston-Salem, NC 27104 USA
1.800.762.1142, www.bluerhino.com

© 2003 CPD Associates, All Rights Reserved
Made in China

PN-PC2694-2S-OM

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>